


Bedienungsanleitung für Siemens Climatix Regler

Inhalt

1. Die **Bedienelemente**
2. Die **Raumtemperatur** verstellen
3. Die **Heizzeiten** verstellen
4. Umschalten auf **Sommerbetrieb**
5. Eine Boiler **Zwangsladung** auslösen

1. Bedienelemente



1. **Infotaste** Wechsel zwischen Hauptansicht und Hauptindex
2. **Alarntaste**  **drücken**: Störung wird angezeigt, klingelnde Glocke im Display= Störung steht an
3. **Drehdruckknopf drehen**: Menüzeile anwählen Drücken: Menüzeile oder Wert bestätigen
4. **Rücktaste**: Menü verlassen

2. Die Raumtemperatur verstellen

Die Raumtemperatur kann nur mit einer Kennworteingabe verändert werden. Kennwort = 1000
Zum Vorgehen: Die jeweiligen Menüpunkte werden durch Drücken des Drehdruckknopf gewählt.
(d) steht für Drücken

Bsp.

**Infotaste drücken > Kennworteingabe (d)> Kennwort:1000 > Heizkreis (d) > Raumtemp. Komf (d)
oder Raumtemp. Eco (d) und gewünschte Temperatur einstellen (d)**

Komfort= Tagtemp.

ECO= Nachtabsenkung

Wen die Temperatur eingestellt wurde, 2x die Rücktaste (ESC) drücken und Sie sind wieder auf der Hauptansicht.



3. Die Heizzeiten verstellen

Für die Heizzeiten braucht es kein Kennwort.
Auf der Hauptansicht den Drehknopf drehen bis der Menüpunkt **Zeitplan** erscheint (d)
Dann **Montag** anwählen und Zeiten einstellen
Economy = Nachtabsenkung
Komfort = Tagtemperatur

Hauptansicht>Zeitplan> Montag< Kopiere Montag zu> Di-So

Bsp.

Zeit-1 00:00

Wert-1 Economy

Zeit-2 05:00 (ab 05:00 geht die Heizung von der Nachabsenkung in den Tagbetrieb)

Wert-2 Komfort

Zeit-3 23:00 (ab 23:00 geht die Heizung in die Nachtabsenkung)

Wert-3 Economy

Nach dem der Montag konfiguriert ist, 1x ESC, danach Kopiere Montag zu und gewünschte Wochentage anwählen Bsp. Di-Fr, wenn die zu beheizenden Räume am Wochenende leer sind oder Di-So für die ganze Woche.

4. Umschalten auf Sommerbetrieb

Die Anlage stellt anhand der Aussentemperaturen automatisch auf Sommerbetrieb um. Sollte die Umschaltung schon früher gewünscht sein, kann dies am Regler manuell eingestellt werden.

Auf der Hauptansicht den Drehknopf drehen bis der Menüpunkt(e) **Heizkreis X** erscheint (d)

Dann Betriebsart von **Auto** ändern auf **Geb'schutz** (Gebäudeschutz).

Dies muss bei allen Heizkreisen einzeln eingestellt werden. Die Hauptbetriebsart muss immer auf Auto sein, ansonsten findet keine Boilerladung statt.

Wichtig: Die Heizkreise befindet sich im Handbetrieb! Zu Beginn der Heizsaison müssen die Heizkreise wieder auf Auto geschaltet werden!

5. Eine Boiler Zwangsladung auslösen

Wann braucht man eine Zwangsladung des Boilers?

Eine Zwangsladung wird gebraucht um einen Boiler zu laden, wenn es laut Regler-Parameter eigentlich noch nicht nötig ist, ein Grund dafür kann sein, wenn der Fernwärmebetreiber Unterhaltsarbeiten am Netz durchführen muss und deshalb das FW-Netz kurzzeitig abstellt. Durch auslösen der Zwangsladung wird der Boiler einmal bis zur Solltemperatur geladen, danach geht der Regler wieder in den Automatikbetrieb.

Vorgehen:

Damit eine Boiler-Zwangsladung ausgelöst werden kann braucht es kein Passwort.

- Einmal INFO Knopf drücken und Drehknopf drehen bis der Menüpunkt **Trinkwasser** erscheint (d)
- Den Drehknopf drehen bis zum Menüpunkt **Start Ladung** (d)
- Drehknopf drehen bis **Ausführen** erscheint dann (d), Die Zwangsladung startet jetzt.